

1

まず初めに、こちらをご覧ください

みまもりCUBE を起動させよう!!


下記手順に沿って、みまもり CUBE を起動します。

手順1 同梱物の確認


☑にチェックを付けながらご確認ください。不足品がある場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。

- お客様専用ログイン情報
- ② 初期設定ガイド
- ③ 設定・設置ガイド
- ④ 検知を利用する場合の推奨取付け位置
- データ通信量の目安
- 保証書 兼 納品書（保証規定）

- カメラ本体（みまもり CUBE）
- AC アダプタ
- 自在ブラケット



- 固定ブラケット



※下記番号①②⑧⑨は、「③設定・設置ガイド」に記載の番号と同一となります。

注意事項


レンタル商品は、装着（組立）されている場合があります。

- 自在ブラケット用ワッシャー

①   予備 2 個


- 滑り止めゴム足

⑨



※ 2 つに分かれます。

- 木用ビス
- 固定ブラケット用



- 石膏ボード用ピン 3 セット



手順2へ（裏面）▶▶▶

手順2 同梱資料の「②初期設定ガイド」に沿って本製品の初期設定

準備

お手元に同梱資料の《お客様専用ログイン情報》をご準備の上、
「②初期設定ガイド」へお進みください。

手順3 検知を利用する場合オペレーションセンターへ連絡

検知機能を利用しない場合



検知機能を利用しないお客様は、
同梱資料「③設定・設置ガイド」へ進み、本製品の取付けを行って下さい。

検知機能を利用する場合



検知機能を利用するお客様は、ラムロックオペレーションセンターへ、みまもり CUBEを取り付ける前に、ご連絡をお願い致します。
オペレーションセンターへ連絡する際は、同梱資料「④検知を利用する場合の推奨取付け位置」をお手元にご準備ください。

【オペレーションセンター】

固定電話から ☎ 0120-306-692

携帯・PHSから 0948-96-8160

営業時間：平日(月曜～土曜)の9:30～18:00

以上で、初期設定は完了です。みまもり CUBE を引き続きご利用ください

●お願い事項

同梱資料のログイン情報や初期設定などのマニュアルは、
必ずご利用者の方が保管してください。

▼その他のマニュアルはこちらから

RamrockPlayer 操作マニュアルのダウンロード



弊社ホームページ (<https://ramrock-eyes.jp/about03/>)
よりダウンロードをお願い致します。

◀◀◀QR コードからもホームページへ移動できます。

RamrockPlayer 動画マニュアルの閲覧



弊社ホームページ (<https://ramrock-eyes.jp/about02/>)
より閲覧をお願い致します。

◀◀◀QR コードからもホームページへ移動できます。