

# 1

まず初めに、こちらをご覧ください

## みまもりCUBE を起動させよう!!

**Plus**

下記手順に沿って、みまもり CUBE -Plus- を起動します。


### 手順1 同梱物の確認

☑にチェックを付けながらご確認ください。不足品がある場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。


**注意事項** レンタル商品は、一部の部品が装着（組立）されている場合があります。

- お客様専用ログイン情報
- ② 初期設定ガイド
- ③ 設定・設置ガイド
- ④ 検知を利用する場合の推奨取付け位置
- データ通信量の目安
- 保証書 兼 納品書（保証規定）


カメラ本体（みまもり CUBE -Plus-）



AC アダプタ



固定ブラケット



固定ブラケット用ボルト2本

・固定ブラケット用ボルト



※左記番号①は、「③設定・設置ガイド」に記載の番号と同一となります。

### 注意事項

本製品を壁面に固定するビスや、ポールに固定する金具は付属していませんので、別途、ご購入ください。③「設定・設置ガイド」参照

手順2へ（裏面）▶▶▶

## 手順2 同梱資料の「②初期設定ガイド」に沿って本製品の初期設定

準備

お手元に同梱資料の《お客様専用ログイン情報》をご準備の上、  
「②初期設定ガイド」へお進みください。

## 手順3 検知を利用する場合オペレーションセンターへ連絡

### 検知機能を利用しない場合

！ 検知機能を利用しないお客様は、  
同梱資料「③設定・設置ガイド」へ進み、本製品の取付けを行って下さい。

### 検知機能を利用する場合

！ 検知機能を利用するお客様は、ラムロックオペレーションセンターへ、本製品を取付ける前に、ご連絡をお願い致します。  
オペレーションセンターへ連絡する際は、同梱資料「④検知を利用する場合の推奨取付け位置」をお手元にご準備ください。

### 【オペレーションセンター】

固定電話から ☎ 0120-306-692

携帯・PHSから 094-966-8160

営業時間：平日(月曜～土曜)の9:30～18:00

以上で、初期設定は完了です。本製品を引き続きご利用ください

### ●お願い事項

同梱資料のログイン情報や初期設定などのマニュアルは、  
必ずご利用者の方が保管してください。

### ▼その他のマニュアルはこちらから

### RamrockPlayer 操作マニュアルのダウンロード



弊社ホームページ (<https://ramrock-eyes.jp/download>)  
よりダウンロードをお願い致します。

◀◀◀QRコードからもホームページへ移動できます。

### RamrockPlayer 動画マニュアルの閲覧



弊社ホームページ (<https://ramrock-eyes.jp/video>)  
より閲覧をお願い致します。

◀◀◀QRコードからもホームページへ移動できます。