

メイン画面の説明



1 メニューボタン

メニュー画面が開きます。(本紙裏面にて詳細を説明)

2 リロードボタン

RamrockPlayer画面の再読み込みを行います。

3 日時指定アイコン

録画の日時を指定して再生することができます。

4 カメラ名

カメラ名を表示します。

5 再生日時

現在表示されている映像(ライブ・録画)の日時が表示されます。

6 タイムスライダー

タイムスライダー上をタップして録画の再生をすることができます。ピンクや赤の箇所は、検知が発生していることを表します。※色が濃いほど検知が多いことを表しています。

7 操作ボタン

「呼びかけ」や「集音」、「ライブ」や「録画」の切り替えなどを行います。※詳細な操作方法は下記ページにて。


8 アラートリスト(検知履歴)

検知の履歴が表示されます。アラート(検知情報)をタップするとアラートが上がった時間の録画が再生されます。

操作ボタンの説明

ここでは、映像再生に関する操作ボタンの説明を行います。ライブモードと録画再生モードで表示される「操作ボタン」が異なります。

ライブモード



**VIDEOボタン**  
録画再生モードに切り替えるボタンです。  
※「VIDEO」ボタンをタップした直後はライブ映像が表示されたままですので、録画の確認は「スキップボタン」や「日時再生アイコン」などをご使用ください。

**CUBEから音を鳴らすボタン**  
ボタンをタップすると、検知時の通知音をCUBEから再生します。  
※通知音詳細設定の「CUBEから試聴」と同じ音の流れます。

**検知枠を表示/非表示ボタン**  
検知枠の「表示」と「非表示」を切り替える事ができます。「表示」の際は、ボタンにも赤枠が表示され、「非表示」の際は、ボタンの赤枠が表示されません。

**声掛け(呼びかけ)ボタン**  
お使いの通信端末から声をかけた音声をCUBEから流します。CUBEを設置した場所にいる人に声をかけることができます。  
※最長30秒で自動切断されます。※iOS (iPhone,iPad) には対応していません。  
※セキュリティソフトをインストールしている場合、使用できないことがあります。

**集音ボタン**  
ボタンをタップした後、CUBEのマイクで集音した音声を通信端末から出力します。CUBEを設置した場所の音(人の音声も含む)を通信端末のスピーカーで聞くことができます。

**LIVEボタン**  
タップすると現在の映像を再生(ライブモード)します。ライブモード中はボタンがピンク色になります。

録画再生モード

録画を一時停止中は下記ボタンに変わる




**スキップボタン(前のアラートへ / 検知箇所へ)**  
検知箇所の録画映像へスキップするボタンです。再生時刻から過去に検知した1つ前のアラート発生時の録画映像を再生します。

**コマ戻しボタン**  
映像を1コマずつコマ戻しします。

**スキップボタン(次のアラートへ / 検知箇所へ)**  
検知箇所の録画映像へスキップするボタンです。再生時刻から現在時刻に向けて検知した1つ次のアラート発生時の録画映像を再生します。

**コマ送りボタン**  
映像を1コマずつコマ送りします。

**再生・停止ボタン**  
録画再生モード時に表示されます。録画映像の再生と停止を行います。



**倍速ボタン**  
録画映像を倍速再生します。倍速の種類は2倍速、4倍速、8倍速があります。タップを繰り返すと「x1」→「x2」→「x4」→「x8」と再生速度が上がり、さらにタップを続けると「x8」→「x4」→「x2」→「x1」と再生速度が戻ります。

## メニュー画面の説明



- ① **通知設定**
  - ・通知のオン/オフ(音声/画像付メール)
  - ・通知のタイムスケジュール等
  - ・通知音や声掛け(呼びかけ)の音量調整
- ② **メール設定**
  - ・検知時の通知先メールアドレスの登録、変更
  - ・検知時に配信されるメールの添付画像の枚数(0~5枚)変更
- ③ **表示設定**
  - ・検出枠(検知時の赤枠)の表示オン/オフ
  - ・モザイク設定(モザイクの位置を選択)等
- ④ **通信設定**
  - ・自動で通信を切断する時間の設定(30秒/1分/2分/3分/4分/5分)
  - ※不要なデータ通信を防ぐため制限を持たせております。
- ⑤ **録画のダウンロード**
  - ・録画のバックアップ時間(別保存用に変換)を選択(最長5分)
  - ・録画のダウンロード(パソコンのみ可能)
- ⑥ **システム設定**
  - ・代理店(ラムロック)の遠隔操作(アクセス)許可、録画消去、初期化
  - ・カメラ名の変更 / パスワード変更
  - ・バージョン確認 / バージョンアップ
- ⑦ **通信量確認**
  - ・消費したデータ通信量の確認(1ヶ月単位)
  - ・通信量や重要なお知らせを受け取るメールアドレス登録
- ⑧ **お知らせ**
  - ・ご契約中のGB数を50%、80%、100%、120%超過した時に通知
  - ・ラムロックからのお知らせを通知 ・取扱説明書や動画マニュアル閲覧

## ●お願い事項

## RamrockPlayer を GoogleChrome でブックマーク

「GoogleChrome」にお気に入り登録することで、次回からのログインがスムーズに行えます。

(登録方法は同梱の「②初期設定ガイド」Step4に記載)

## ログインパスワードの変更

RamrockPlayer のログインパスワードをセキュリティ向上のため必ず初期値から変更してください。

## 代表者のメールアドレスを登録

代表者のメールアドレスを必ず登録してください。データ通信量に関するお知らせメールが、登録したメールアドレスに配信されます。

(登録方法は同梱の「②初期設定ガイド」Step6に記載)

## ●詳しい操作方法は「RamrockPlayer操作マニュアル」で解説しています。

## RamrockPlayer 操作マニュアルのダウンロード



弊社ホームページ (<https://ramrock-eyes.jp/download>)よりダウンロードをお願い致します。

◀◀◀QR からダウンロードページへ移動できます。